

# 新手玩家入门教程

目前闲鱼对游戏内容很敏感动不动禁言封号，为了我们的闲鱼号以及能为您提供优质的服务质量，后续机器使用问题及后于升级问题，直接微信联系我(售后)，

## 这是视频版本使用教程

【 switch 大气层使用及 DBI 装游戏 】  
[https://www.bilibili.com/video/BV1ex4y1Q789?vd\\_source=cb23c1eace0e01450e7de5482102f5d2](https://www.bilibili.com/video/BV1ex4y1Q789?vd_source=cb23c1eace0e01450e7de5482102f5d2)

## 下面是图文教程

收到主机后直接短按一下主机电源键把主机开机（需要

等待 5 秒到 2 分钟左右此时机器是黑屏，


不要着急，如果遇到长时间开不了机，可

以长按电源键 30 秒左右，重新短按电源键  
就好)。

开机后显示如图界面



在 桌 面 选 择 游 戏 游 玩 就 好



1. 不要进大气层真实系统！



2.不要初始化主机、格式化主机、格式化内存卡，以及正版系统升级，以免导致破解失效需要重新刷机（要升级先问我或者等百度网盘通知）。

3.主机内存卡里除 XCI 和 NSP 还有 NSZ 游戏格式文件，其他为破解

文件和系统文件，不可以删除。

5.机器不要使用第三方充电器，不要使用第三方充电器，容易烧机(和破解无关，因为这机器什么充电器都能给它冲，正是这样遇到质量差的充电器直接就烧了)

6.取 TF 卡一定要关机才能拔卡（往里面按一下就出来了）


7.怎么更换新内存卡，把新卡格式化和老卡一样格式，然后把老卡里面所以文件复制到新卡就完成了换卡工作。



## 如何获取游戏网盘资源

<https://www.gamer520.com/> 目前还在存活的好良心网站，里面各种教程也都会有！**关注微信公众号**：电玩

联盟，游饭天堂，ns 头号玩家，闪烁星空摄影 从几个公众号下，关注公众号之后直接回复游戏名称即可获取下载链接



## 如何自行安装游戏

准备一条能数据传输的 Type-C 数据线（推荐使用 VIVO OPPO 小米手机充电线）华为的不行 如图




**type-c数据  
线，能数据  
传输的**

把线插入机器与电脑连接

# SWITCH 机器打开 DBI 软件





在网站上下下载得到的游戏文件后(游戏文件组成由本体 升级补丁 还有 DLC 构成, 格式有 XCI NSP NSZ; 还有大佬做的游戏整合包, 整合包会包含游戏本体 升级包 DLC 装一个就好, 方便! )。

升级包和 DLC 的安装方法和安装游戏一样, 顺序随便也可以一起安装), 容量最大的一般为游戏本体 (装本体就能正常游戏了, 其它是升级补丁, DLC 可以选装); 接下来把下好的游戏文件 (文件





名后缀 XCI NSP NSZ 的单文件不是整个文件夹)




复制到 switch 指定文件夹

机器会自动安装(如下图)







等进度条走完游戏也就安装成功,按下 SWITCH 右手柄 B 键退出 DBI 软件,按下右手柄主页键就能在桌面看到游戏了。

## 怎么删除游戏

在 SWITCH 主机桌面选择要删除的游戏按手柄+键选数据管理-删除软件即可。

遇到转圈圈安装失败的,进设置-数据管理-软件的详细管理-找到删除就好。

## 怎么进相册


按住右手柄 R 键不松手-点下相册图标就进了

## 虚拟系统怎么设置时间

设置-主机-日期与时间-关闭通过互联网同步时间-设置下时间就好

## 金手指和 MOOD 放置位置:

1 下载文件放在 TF **atmosphere/contents/** (如图)



名称	修改日期	类型	大小
00FF0000636C6BFF	2021/11/5 15:35	文件夹	
000000000534C56	2021/11/5 15:35	文件夹	
420000000007E51A	2021/11/5 15:35	文件夹	
690000000000000D	2021/11/5 15:35	文件夹	

2 金手指启动方法进入游戏按左手柄 L 键 + 左手柄下键 (是↓键不是摇杆的下哈) 启动

3 开了游戏帧率插件怎么退出,左摇杆和右摇杆同时用力按压下就行!

**因为会影响稳定性，不怎么建议折腾**

## 主机连接电视教程：

具体步骤如下：


1、打开 Nintendo Switch 底座背面的盖子。




2、将 AC 变压器连接到最上方的插孔，HDMI 连接线连接到最下方的插孔。关上 Nintendo Switch Dock 的盖子。




3、将 AC 变压器连接插座。



4、将 HDMI 连接线连接到电视机。




5、在 Joy-Con 安装到主机的状态下使用 TV 模式，将无法使用 Joy-Con 操作，所以需从主机取下左右 Joy-Con。






6、将主机放到 Nintendo Switch 底座中间并慢慢由上插入到 Nintendo Switch Dock。插入到底部后，主机画面便会消失。



7、开启电视电源并将输入模式切换到 HDM，请确认画面正常显示。



最后谢谢大家的支持与信任

一次交易终身朋友

我是闲鱼夜风